

# 昂科威Health Plus净享系统使用说明

车享Health Plus定制版——你和宝宝的移动防霾城堡



⚠ 警告：驾驶时请注意安全，谨慎操作净享系统



# 空气质量显示器及净享系统操控装置



- 1 空气质量指示灯及按键（功能详见P2“空气质量检测与显示”）
- 2 负离子装置开关按键（功能详见P3“负离子空气净化装置”）
- 3 负离子工作状态指示灯
- 4 等离子装置开关按键（功能详见P4“等离子杀菌除异味装置”）
- 5 等离子工作状态指示灯

# 空气质量检测与显示

## 装置开启

车辆启动后，空气质量传感器自动开启，空气质量指示灯进行自检，依次显示**红、黄、绿**三种颜色。

## 空气质量显示

根据车内空气质量状况，空气质量指示灯会显示不同颜色，具体说明如下：



空气质量优

车内PM2.5浓度：0-35  $\mu\text{g}/\text{m}^3$



空气质量良

车内PM2.5浓度：35-75  $\mu\text{g}/\text{m}^3$



空气质量轻度污染或更差

车内PM2.5浓度：75  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  以上

## 高亮/低亮显示状态切换

为防止空气质量指示灯对驾驶安全造成隐患，指示灯在自检高亮显示后会切换至低亮显示；

低亮显示状态下，按下空气质量指示灯及按键（按键①），空气质量指示灯将高亮显示3秒，便于用户查看当前空气质量，随后重新切换至低亮显示状态。



# 负离子空气净化装置

## 装置开启

- 车辆启动后，在负离子空气净化装置关闭状态下，按下负离子装置开关按键（按键②），负离子装置开启，沉降车内PM2.5，净化车内空气
- 车辆启动后，在负离子空气净化装置关闭状态下，当车内PM2.5浓度在 $75\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上，即空气质量指示灯为红色时，负离子装置会自动开启
- 负离子空气净化装置开启时，负离子工作状态指示灯亮起，并在高亮显示1.5秒后切换至低亮显示

## 装置关闭

- 在负离子空气净化装置开启状态下，按下负离子装置开关按键（按键②），负离子装置关闭
- 负离子空气净化装置关闭时，负离子工作状态指示灯熄灭

备注：当自动开启与人工操作指令发生冲突时，系统将遵循人工操作指令

# 等离子杀菌除异味装置

## 装置开启

- 车辆启动后，在等离子杀菌除异味装置关闭状态下，按下等离子装置开关按键（按键④）等离子装置开启，杀灭细菌，清除车内异味，分解有毒物质
- 等离子杀菌除异味装置开启时，等离子工作状态指示灯亮起，并在高亮1.5秒后切换至低亮显示

## 装置关闭

- 在等离子杀菌除异味装置开启状态下，按下等离子装置开关按键（按键④），等离子装置关闭
- 等离子杀菌除异味装置关闭时，等离子工作状态指示灯熄灭



# 车享新车

随心购 由你享

扫码更多惊喜



售后咨询热线

**4008 020 666**

服务时段：周一至周日9:00 ~ 21:00